www.olymp-safety.ru
ООО «УралСпецКомплект»
РФ, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 15-53
тел.: +7 (343) 221-32-58
СДЕЛАНО В РОССИИ

Феникс 01	**Феникс 02**
Феникс 03	**Феникс Экспресс 03**
Феникс 04	**Феникс 05**
Феникс Экспресс 05	

M-XL	**XXL**

Средство индивидуальной защиты не должно использоваться лицом, медицинское состояние которого может повлиять на безопасность использовать снаряжение в обычной и экстремальной ситуации.
Диапазон рабочих температур от -45°С до +50°С.
Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

ЧИСТКА

Страховочные привязи можно мыть, не допуская неблагоприятного воздействия на материалы, из которых изготовлено оборудование. Для очистки текстильного снаряжения используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей или машинная стирка в деликатном режиме. При намокании во время эксплуатации, снаряжение необходимо сушить естественным способом, вдали от нагревательных приборов.

НАДЕВАНИЕ

Перед использованием наденьте привязь. Сначала необходимо надеть наплечные лямки, затем фиксировать набедренные. Для правильной регуляровки размера, необходимо затянуть регуляторы таким образом, чтобы все лямки привязи огибали тело не слишком слабо и не слишком туго.

1. Удерживая привязь за заднее D-образное крепление, убедитесь, что лямки не перекручены и не спутаны, после чего расстегните все застежки (при необходимости).
2. Возьмитесь за наплечные лямки и наденьте привязь как жилетку. Заднее D-кольцо должно быть расположено между лопаток (убедитесь, что наплечные лямки не перекручены и расположены вертикально).
3. При наличии нагрудной пряжке закрепите и расположите ее посередине.
4. После этого по отдельности отрегулируйте каждую лямку (потянув или отпустив ее свободный конец), так, чтобы тазовая лямка была правильно расположена под ягодицами.
5. Одну за другой наденьте набедренные лямки, пропустив их между ногами и соедините каждую с набедренной пряжкой, расположенной с той же стороны (будьте внимательны - убедитесь, что набедренные лямки не перекрещиваются и не перекручены).
6. Отрегулируйте набедренные лямки так, чтобы можно было легко просовывать под них руки (если вы сможете просунуть руки, то привязь слишком свободна - ее необходимо подрегулировать). Если привязь включает удерживающий пояс, отрегулируйте и его. Заправьте излишек лямок и держателя, так, чтобы они не препятствовали движению.

Правильной регуляровкой пряжек считается положение, при котором наплечные лямки проходят параллельно друг другу по груди, передняя точка крепления находится на груди, задняя D-образная точка находится между лопаток, концы всех лямок зафиксированы держателями. В случае использования точки крепления на груди, необходимо зафиксировать два текстильных кольца с индикатором А72 с помощью малого карабина, страховочного стропа с амортизатором (кроме Феникс 03 и Феникс 05).

Для страховочной привязи допустимо крепление к передней точке крепления с помощью спасательной петли для проведения эвакуации.

Убедитесь в невозможности случайного отсоединения пряжек (потянуть за ленту с двух сторон от пряжки, пряжка не должна разойтись).

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ
Соответствует требованиям **ТР ТС 019/2011**
«О безопасности средств индивидуальной защиты»
Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 32.99.11-003-88693092-2017
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допустимая температура использования: от -50°С до +50°С
Рабочая температура: от -45°С до +50°С
РАЗМЕР:
Стандартный M-XL (обхват пояса 75-135 см)
Большой XXL (обхват пояса 80-170 см)
Разрывная нагрузка страховочной привязи: не менее 15 кН
Срок хранения и/или эксплуатации: 5 лет
Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации: 3 года.
Срок эксплуатации может быть продлен представителем производителя.
Проведение визуального инспекционного осмотра не реже одного раза в 12 месяцев.
Страховочные привязи включают в себя набедренные и наплечные лямки, являются средством индивидуальной защиты от падения с высоты - единственным допустимым решением при выполнении работ на высоте свыше 1,8 метра, связанных с риском падения.
Дата изготовления в паспорте инспекционного контроля.
В соответствии с приказом Минтруда РФ №782 п.123 в течении срока эксплуатации динамические и статические испытания изделия не проводятся.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ OLYMP

Прежде чем использовать страховочную привязь, необходимо внимательно изучить и понять инструкцию по эксплуатации, а также поставить подпись об ознакомлении в паспорте инспекционного осмотра привязи.

Эксплуатация страховочных привязей должна осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией производителя и правилами по ОТ при работе на высоте, действующим на территории единого таможенного союза (ЕАС), или же нормативным документом, действующим на территории государства, на котором используется данное СИЗ.

При эксплуатации на территории Российской Федерации все работы на высоте проводятся строго по нарядам-допускам и(или) ППР и в соответствии с ПРИКАЗОМ №782н от 16.11.2020 г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

В целях предотвращения получения травм, категорически запрещается присоединять соединительно-амортизирующую подсистему (страховочный строп) к D-образным креплениям на кушаке страховочной привязи.

В целях предотвращения получения травм, категорически запрещается присоединять удерживающую систему (удерживающий строп) к элементам крепления страховочной привязи на груди и спине не предназначенных для крепления удерживающих систем.

Использование страховочных привязей допустимо, как для остановки падения и смягчения равномерным распределением динамического удара, так и для удержания работника в системе позиционирования (предотвращение попадания работника в зону возможного падения), а также для работы в положение сидя.

Лента из синтетических материалов, из которой состоят страховочные привязи, имеет ширину 45 мм, для удобства эксплуатации. Металлические пряжки и регуляторы размера выполнены из стали и позволяют подогнать размер к телу работника. D-образные кольца и текстильные - элементы крепления позволяют безопасно останавливать падение работника.
В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения, данное оборудование не должно использоваться. Также, если выясняется, что некоторые элементы отсутствуют, например, пряжка или ремень страховочной привязи, данное оборудование также изымается из эксплуатации.

Если техническое состояние или правильность работы снаряжения вызывают сомнения, оборудование также не подлежит эксплуатации.
Для контроля за техническим состоянием и периодическими осмотрами СИЗ от падения с высоты, необходимо закрепить каждое изделие за конкретным пользователем. Так же необходимо вести журнал учета СИЗ, куда будет заноситься результат периодических инспекционных осмотров.

СИЗ от падения с высоты должно быть изъято и утилизировано в следующих случаях:

- Не удовлетворило требованиям периодических осмотров компетентным лицом.
- Было задействовано для остановки падения
- Неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты.
- Были проведены несанкционированные действия по ремонту или изменению конструкции СИЗ.
- Возникли сомнения в целостности и страховочных свойствах СИЗ от падения с высоты.

СИЗ от падения с высоты подлежит обязательному осмотру не реже одного раза в год.

Использование СИЗ для работы на высоте не прошедшего предэксплуатационную проверку запрещён, т.к. потенциально опасно для жизни!

СИЗ от падения с высоты должно использоваться работником старше 18 лет, прошедшим необходимое обучение безопасному использованию снаряжения, медицинское здоровье работника не должно иметь противопоказаний к работе на высоте. Работы необходимо выполнять строго под наблюдением ответственного лица, чтобы работник, находящийся на высоте, попав в аварийную ситуацию, имел возможность своевременного освобождения из нее и не погиб.

Перед каждым использованием страховочных привязей необходимо провести тщательную визуальную и тактильную проверку элементов системы, а случае обнаружения повреждений, или обнаружение элементов, находящихся в неразборчем состоянии, дальнейшее использование НЕДОПУСТИМО. Категорически запрещается обматывать, закрывать чем-либо СИЗ, т.е. образовывать на них закрытые, не просматриваемые участки.

Страховочные привязи должны быть немедленно изъяты из эксплуатации, при возникновении любого сомнения относительно его целостности и рабочего состояния до тех пор, пока не будет произведён осмотр представителем изготовителя, или его уполномоченным лицом, который предоставит письменное разрешение на дальнейшую эксплуатацию снаряжения.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию страховочных привязей НЕДОПУСТИМО.
Ремонт страховочных привязей должен производиться только производителем, или его уполномоченным представителем.

Запрещается использование страховочных привязей не по назначению.
Во время эксплуатации следует оберегать страховочные привязи от негативных воздействий окружающей среды, попадания масел, кислот, растворителей, контакта с открытым огнём, раскалёнными частицами металла и другого воздействия, способного повлиять на прочностные характеристики страховочных привязей.

Не допускать падение привязей с высоты.
Если произошло падение, запрещается дальнейшее использование привязей.

Все системы падения с высоты, обязательно должны подбираться в соответствии с ростом и размерам пользователя.
Вредные факторы внешних условий могут налагать дополнительные требования к мерам безопасности с целью предупреждения возможности получения травмы пользователем системы или повреждения оборудования. Вредные факторы для системы составляют: температуры, выше/ниже указанных для каждого элемента, агрессивные среды (в том числе кислотные и щелочные), воздействие электрического тока, вода. С осторожностью работать в условиях (в том числе без надлежащей защиты самого пользователя: обувь/очки/щитки/одежда/перчатки/каски): высоких/низких температур, наличия острых краев, ветра большой силы и атмосферных осадков, близкого расположения высоковольтных линий передач электроэнергии и электромагнитных излучений.

Запрещается: работа без предварительного осмотра рабочей зоны, работа в тёмное время суток, эксплуатация мобильных устройств во время работы на высоте и подвергать оборудование воздействию вредных факторов. для работы с которыми оно не предназначено, работать при плохом самочувствии, запрещается работать при скорости воздушного потока 15 м/с и более, при грозе, тумане и гололеде (на фасаде, проводах, деревьях, опорах), с использованием конструкций или вблизи них с большой парусностью, при скорости воздушного потока более 10 м/с.
План спасательных работ: в обязательном порядке необходимо удостовериться, что у пользователя системы разработан план спасательных работ, а также имеются в наличие средства, которые он может применить во время спасательных работ при эксплуатации оборудования в максимально короткий (не более 10 минут) срок. Под каждый проект необходимо разрабатывать отдельный план спасательных работ. Персонал должен пройти обучение самоспасению либо уметь применить альтернативные средства спасения для обеспечения борьбы с последствиями падения.

При выполнении работ на высоте, необходимо учитывать фактор падения и присоединяться к анкерному устройству, находящемуся как можно выше над головой. Так же необходимо обращать внимание на рекомендованный «запас высоты», который рассчитывается исходя из роста человека, максимальной длины стропа с учетом раскрытия амортизатора, а так же свободного пространства до поверхности, которое остается в случае падения работника. Выбор анкерной точки относительно расположения работника в составе страховочной системы должен исключать маятниковое движение работника в случае падения, а так же перемещение стропа по острым кромкам конструкций, которые могут оборвать строп в результате трения.

Допускается использование страховочных привязей под спецодежды со специальными защитными свойствами, например: для защиты от пониженных температур; от искр, окалин, брызг расплавленного металла; кислот, щелочей и других агрессивных сред; спецодежды повышенной видимости, а также спецодежды с другими защитными свойствами.
Использование удлинителя размера, точки крепежи допускается только с СИЗ, соответствующий ГОСТ Р ЕН 360-2008.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА

Страховочные привязи должны храниться свободно упакованными, в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, влаги или коррозирующих и агрессивных сред, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение страховочной привязи водном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры.

Страховочные привязи должны транспортироваться в упаковке из водонепроницаемых материалов, обеспечивающих защиту от химических, механических и других повреждений, в том числе природных воздействий.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия должна проводиться в соответствии с действующими на территории утилизации правилами и нормами утилизации твёрдых бытовых отходов.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ

Пиктограмма, в которой указано:

- Модель снаряжения
- Тип снаряжения
- Идентификационный номер
- Размер
- Дата производства
- Соответствие отраслевым стандартам
- Маркировка единым знаком обращения продукции на территории ТС – ЕАС.
- Указание соответствия ТР – ТР ТС 019/2011
- Информация о необходимости ознакомления с инструкцией по эксплуатации
- Торговая марка – OLYMP-safety